

เครื่องฉายภาพสามมิติ

sุ่น D-1320



ข้อควธระวังในการใช้งาน



ข้อแนะนำ : กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

- ควรตั้งเครื่องอยู่บนฐานรองรับที่มั่นคง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่อง
- อย่าวางอุปกรณ์นี้โดยตรงภายใต้แสงแดดหรือใกล้ในอุณหภูมิที่สูง
- อย่าวางอุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ
- ให้วางเครื่องห่างจากกรดหรือด่างหรือก๊าซ
- 🕨 อย่าวางเครื่องฉายภาพสามมิตินี้ในที่มีความชื้น, ฝุ่น, ลมแรง
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำคือ

อุณหภูมิ:0°C--45°C(32°F-113°F)

ความชื้น:น้อยกว่า 75%

- ก่อนทำความสะอาดควรถอดปลิ๊กและสายพ่วงต่างๆออกก่อนและควรใช้ผ้าแห้งหรือ ชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาด เท่านั้น
- หากพบอาการผิดปกติของเครื่อง เช่นควันหรือกลิ่นหรือเสียงแปลกๆ ให้รีบถอดปลิ๊ก ทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ ศูนย์บริการของ VERTEX โทร 02-938-1424
- ควรถอดปลั๊กออก หรือปิดเครื่อง เมื่อไม่ใช้งาน

<u>ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง</u>



<u>รูปแสดงการใช้งาน และการพับเก็บของเครื่อง</u>





<u>การใช้งานต่างๆของเครื่อง</u>

การควบคุมการทำงานต่างๆของเครื่องสามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น 3 วิธี : ควบคุมผ่านปุ่ม ควบคุมบนตัวเครื่อง , ควบคุมผ่านริโมทคอนโทรล , ผ่านช่องต่อสัญญาณ RS-232 1. การควบคุมผ่านปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง



POWER	สำหรับเปิด / ปิดเครื่อง
SPLIT	สำหรับ Function การแบ่งภาพ
AF/RESET	ปรับความคมชัดอัตโนมัติ และ กลับสู่ค่าโธงงาน
RGB	สำหรับเลือกช่องต่อสัญญาณ RGB (VGA) Input โดยสัญญลักษณ์ไฟจะปรากฏ
	เพื่อแสดงสถานะของการต่อช่องสัญญาณCAMERA – ภาพจากหัวกล้อง , PC1
	– ภาพจากช่อง RGB (VGA) Input 1 , PC2 – ภาพจากช่อง RGB (VGA) Input 2
FREEZE	สำหรับ Function การแซ่ภาพ (หยุดภาพ)
ROTATE	สำหรับการหมุนภาพ
AF	ปรับความคมซัดแบบอัตโนมัติ
LAMP	สำหรับเปิดปิดไฟส่องสว่าง ด้านบน และ ด้านล่าง
NEAR/FAR	สำหรับปรับความคมชัดแบบละเอียด
TELE/WIDE	สำหรับการซูมขยายภาш โดยเครื่องจะปรับความคมชัดโดยอัตโนมัติด้วย
BRI +	สำหรับปรับเพิ่มแสงสว่าง
BRI -	สำหรับปรับลดแสงสว่าง
B.W/C	สำหรับเปลี่ยนภาพสี เป็น ขาวดำ
E-TEXT	สำหรับการทำงานของ Function E-TEXT
NEGA	สำหรับการเปลี่ยนภาพเป็น Mode NEGATIVE
AWB	สำหรับการปรับภาพแสงสีขาวอัตโนมัติ
VIEW	สำหรับการแสดงภาพที่บันทึกไว้
EXIT	สำหรับออกจาก Mode แสดงภาพที่บันทึกไว้
SAVE	สำหรับบันทึกภาพจากหัวกล้องในขณะนั้นๆลงในหน่วยความจำในตัวเครื่อง
RES	สำหรับการปรับความละเอียดของการแสดงภาш

<u>การบันทึกภาพลงในเครื่อง Computer ผ่านทางสาย USB</u>

เชื่อมต่อสาย USB จากตัวเครื่อง VISUALIZER ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด Folder ชื่อ USB 2.0 จากแผ่น CD ที่มาพร้อมกับเครื่อง เกือก Folder "USB 2.0 DRIVER"

rganize 🔻 🛛 Include	in library 🔻 Share with 🔻 Bu	rn New folder		• ==	
7 Favorites	Name	Date modified	Туре	Size	
📃 Desktop	DirectX 9.0	16/7/2555 18:39	File folder		
📕 Downloads	DRIVER	16/7/2555 18:39	File folder		
🔢 Recent Places	USB2.0DRIVER	16/7/2555 18:39	File folder		
	🚔 amcap903	9/7/2547 14:57	Application	232 KB	
Libraries Documents Music Pictures Videos Homegroup	폐] Readme	20/5/2549 13:29	Microsoft Office	196 KB	
Computer					

จากนั้น Click เลือก File "Setup.exe"* ใน Folder "USB2.0DRIVER" เพื่อติดตั้ง Driver ของ เครื่อง VISUALIZER

ganize 🔻 Include	in library 🔻 Share with 🔻	Burn New folder		• =
F avorites	Name	Date modified	Туре	Size
📃 Desktop	data1	30/4/2547 8:56	WinRAR archive	1,151 KB
🗼 Downloads	data1	30/4/2547 8:56	ACDSee Pro 5 HD	55 KB
🔚 Recent Places	data2	30/4/2547 8:56	WinRAR archive	7,269 KB
	ikernel.ex_	25/7/2545 15:07	EX_ File	339 KB
Libraries	layout.bin	30/4/2547 8:56	BIN File	1 KB
Documents	Setup	11/4/2544 18:07	Application	163 KB
J Music	Setup	30/4/2547 8:56	Configuration sett	1 KB
E Pictures	💼 Setup	21/4/2547 8:51	InDesign XML Inte	143 KB
😸 Videos				
Homegroup				
Computer				
Local Disk (C:)				

ในบางกรณีท่านอาจจะต้อง Restart เครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน และ ทำการเชื่อมต่อสาย USB จากตัวเครื่อง Visualizer อีกครั้ง เพื่อให้ระบบทำการค้นหา Driver แบบ อัตโนมัติใหม่อีกครั้ง ***** File : Setup.exe คือ File ชื่อ Setup ที่เป็นรูปแบบ Application *****

จากนั้น เลือก โปรแกรม **amcap903.exe** ใน Folder USB 2.0

Name	Date modified 16/7/2555 18:39	Type File folder	Size	
DirectX 9.0 DRIVER	16/7/2555 18:39	File folder		
JRIVER		The ronal		
	16/7/2555 18:39	File folder		
USB2.0DRIVER	16/7/2555 18:39	File folder		
amcap903	9/7/2547 14:57	Application	232 KB	
🗐 Readme	20/5/2549 13:29	Microsoft Office	196 KB	
	∰u amca903 ∰ Readme	∰amcap03 9/7/2547 14:57 ∰ Readme 20/5/2549 13:29	(武) amcap03 97/2347 14:57 Application 國 Readme 20/5/2549 13:29 Microsoft Office	@www.aps03 9/7/2547 14:57 Application 222 KB 20/5/2549 13:29 Microsoft Office 196 KB

เมื่อเปิดโปรแกรม แล้ว จะมี หน้าต่าง windows ปรากฏขึ้นมาใหม่ หากไม่มีภาพปรากฏขึ้น ให้เลือกที่ Devices จากนั้นเลือก USB Video Device รอสักครู่ ภาพจะปรากฏขึ้นบนจอ <u>กรณีไม่มีภาพ</u> <u>ปรากฏบนหน้าจอให้เลือกที่ Option >Preview</u>

<u>กรณีต้องการบันทึกเป็น File Video (AVI)</u>

การบันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) ให้เลือกที่เมนู File จากนั้นเลือกเมนูย่อย Set Capture File จากนั้นให้ท่านตั้งชื่อ File พร้อมตำแหน่งที่ท่านต้องการให้ จัดเก็บลงในเครื่อง จากนั้น Click **"Open"** เครื่องจะทำการตั้งชื่อ File ตามที่ท่านระบุ พร้อม ตำแหน่งที่ท่านจัดเก็บ File ตามที่ท่านระบุ

เริ่มบันทึกภาพ เลือกเมนู Capture จากนั้นเลือกเมนูย่อย Start Capture จะปรากฏหน้าต่าง เล็กๆขึ้น โดยมีหัวข้อ Ready To Capture ให้ Click ที่ OK เพื่อเริ่มทำการบันทึก เมื่อต้องการสิ้นสุด การบันทึกให้เลือกที่เมนู Capture และเลือกเมนูย่อย Stop Capture เพื่อสิ้นสุดการบันทึก File

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการบันทึก File ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้เมนู Option และเลือกเมนูย่อย Video Capture Filter ใช้เพื่อตั้งค่าต่างๆเช่น Brightness , Contrast หากต้องการกลับไปค่าเริ่มต้น ใหม่ให้เลือกที่ Default

หากต้องการตั้งค่า ความละเอียดของ File ที่บันทึกภาพ ให้เลือกที่เมนู Option และเลือกเมนู ย่อย Video Capture Pin จะปรากฏหน้าต่าง Properties โดยคำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ คือดังนี้

Frame Rates คือการ ตั้งค่าอัตราการเคลื่อนไหวของภาพ

Output Size คือการตั้งค่าขนาดของ Video

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าให้เลือก OK เพื่อบันทึกค่าที่ได้ตั้งไว้

*** ท่านสามารถตั้งเวลาที่ต้องการบันทึกได้ โดยการเลือกที่เมนู Capture และเลือกที่เมนู ย่อย Capture Time Limit ท่านสามารถตั้งเวลาได้โดยหน่วยของเวลาที่ตั้งเป็น วินาที กรณีบันทึกแบบภาพนิ่ง

ท่านสามารถทำได้โดยเลือกเมนู Capture และเลือกเมนูย่อย Still จากนั้นเลือกที่ Enable ให้มี เครื่องหมายถูกที่ Enable

<u>การตั้ง Folder ที่ต้องการให้บันทึกภาพ</u>

โดยเลือกที่ Capture เมนูย่อย Still และเลือกที่ Folder การบันทึกภาพลงใน Folder ที่ตั้งไว้

เลือกเมนู Capture และเลือกเมนูย่อย Still และเลือกที่ Snap เพื่อบันทึกภาพขณะนั้น ลงใน Folder ที่ระบุไว้เป็นภาพนิ่ง หรือท่านสามารถใช้เมนูลัด โดยกด Ctrl+ L